

# Схема электрическая принципиальная тепловентилятора НР-2.001С, НР-2.002С, НР-3.001С, НР-3.002С.




Схема коммутации переключателя

Контакты	Положение			
	1	2	3	4
1		x	x	x
2			x	x
3				x

EK1, EK2 – электронагреватель;  
 M1 – электродвигатель;  
 SA1 – переключатель;  
 SK1 – защитный термостат;  
 SK2 – терморегулятор.